





























<b>Functies</b>	 - SMS notificatie  - MAIL notificatie  - PUSH notificatie	
	<b>SMART</b>	<b>FLEET</b>
Real time positie	√	√
WEB interface <a href="http://www.metatrak.it">www.metatrak.it</a>	-	√
WEB LITE interface <a href="http://lite.metatrak.it">lite.metatrak.it</a>	√	√
Online volgen	√	√
Opslag van trips	APP 30 dagen LITE 90 dagen	APP 30 dagen LITE 90 dagen WEB 1 jaar
Lijst van de gebeurtenis van de laatste 24h	√	√
Beweging of contact aan	√	√
Melding van alarmtrigger (wanneer het alarm is aangesloten via startonderbreker type B4.1)	  	  
Melding van accu loskoppelen	√   	√   
Voertuiggegevens	√	√
Telematic Product info	√	√
Interessante punten en Geozone management	√  	√   
Statistieken en rapporten over voertuiggebruik	-	√
Bestuurders ID tag koppelen	√	√
B4.1 startonderbreker koppelen	√	√
Ongeoorloofd starten van de motor (in geval van bestuurders ID tag koppeling)	√  	√   
CRASH Melding	√   	√ 