

































Handleiding CM50 bediening

Functie	Handeling	Cruise Control	Snelheidbegrenzer
aanzetten 	 	 + led  2x laag	 + lang led groen  1x laag, 2x hoog
activeren  +	 		led oranje
snelheid verhogen  +	 	 +  + kort (<1S) 1 km/h lang (1s>) 10 km/h	led oranje
snelheid verlagen  -	 	 -  - kort (<1S) 1 km/h lang (1s>) 10 km/h	led oranje
laatste snelheid hervatten  -	 		led oranje
de-activeren 	 		led groen
uitzetten 	 		led uit
geheugenplaatsen 	 	programmeren: 2 sec. vasthouden gebruik: kort indrukken ! voor de Cruise Control en de begrenzer kunnen verschillende snelheden geprogrammeerd worden	

Cruise Control

- De Cruise Control is te gebruiken vanaf 35 km/h
- Gebruik de Cruise Control niet tijdens slecht weer
- De Cruise Control remt niet af! Maar laat alleen het gas los
- Het is altijd mogelijk tussentijds te versnellen door met de voet gas bij te geven. Na het loslaten van het gaspedaal zal de auto de ingestelde snelheid weer aannemen, indien de snelheid niet met meer dan 50% is verhoogd t.o.v. de ingestelde snelheid

De Cruise Control zal uitschakelen bij:

- Remmen
- Koppelen (indien aangesloten)
- De-activeren
- Uitzetten Cruise Control
- Afname van de snelheid met 25% t.o.v. de ingestelde snelheid
- Toename van de snelheid met 50% t.o.v. de ingestelde snelheid
- Uitzetten van het contact van de auto

Snelheidbegrenzer

- De begrenzer is te gebruiken vanaf 35 km/h

De snelheidbegrenzer zal uitschakelen bij:

- De-activeren
- Uitzetten
- Gaspedaal plotseling loslaten en meteen vol intrappen
- Uitzetten van het contact van de auto